

## MODO DE USO

Esta unidad debe tener programada una hora de inicio (**START**) y/o fin (**STOP**) de disparo para funcionar correctamente. Si ambos períodos se encuentran en **00:00** la unidad no realizará ningún disparo.

### 1. Ajustar la hora y el día de la semana

Oprima el botón MODE hasta que aparezca **CLOCK** en el visor, entonces oprima los botones HOUR (Hora) y MIN (Minutos) para ajustar la hora actual, luego oprima el botón WEEK para ajustar el día de la semana (número pequeño debajo de la hora) comenzando con el 1 que corresponde al día lunes y sucesivamente hasta el 7 que corresponde al día domingo.

### 2. Programar la hora de inicio y fin de disparo

Oprima el botón MODE hasta que aparezca **START** en el visor, entonces oprima los botones HOUR (Hora) y MIN (Minutos) para definir la hora de inicio.

Oprima nuevamente el botón MODE hasta que aparezca **STOP** en el visor, entonces oprima los botones HOUR (Hora) y MIN (Minutos) para definir la hora de parada.

### 3. Programar la frecuencia de disparo

Oprima el botón MODE hasta que aparezca **INTERVAL** en el visor, entonces oprima los botones HOUR (Hora) y MIN (Minutos) para programar la frecuencia de disparo entre 1 minuto y 23h59min.

### 4. Visualizar la cantidad de disparos y borrar el contador

Oprima el botón MODE hasta que aparezca **SPRAY** en el visor. El número total de disparos aparecerá en el visor. Generalmente un aerosol tiene una carga para 3000 disparos. Si desea poner en cero el contador de disparos, oprima dos veces seguidas el botón ON/OFF. Es recomendable colocar en cero el contador cuando reemplace el aerosol.

### 5. Programar el funcionamiento durante los fines de semana

Oprima el botón MODE hasta que aparezca **WEEK** en el visor, entonces oprima el botón WEEK para seleccionar los días de funcionamiento durante la semana. Existen tres programas posibles:

- 1.2.3.4.5. (funcionamiento de Lunes a Viernes)
- 1.2.3.4.5.6. (funcionamiento de Lunes a Sábado)
- 1.2.3.4.5.6.7. (funcionamiento de Lunes a Domingo)

### 6. Reset

Oprima el botón RESET para borrar todas las funciones programadas.

### 7. Spray

Oprima el botón SPRAY para testear el funcionamiento de la unidad. Disparará una vez.

### 8. ON/OFF

Oprima el botón ON/OFF para encender (ON) o apagar (OFF) la unidad.

### 9. LED Indicador

El LED indicador parpadea con luz verde cuando la unidad está encendida y funciona normalmente. Cuando el LED parpadea con luz roja indica que la unidad ha efectuado 3000 disparos y el aerosol está vacío o próximo a vaciarse y debe realizarse el reemplazo del mismo.

### 10. Visor de LCD

El visor de LCD normalmente mostrará la hora actual, en caso de batería baja aparecerá la imagen de una batería en el ángulo inferior izquierdo indicando que deben ser reemplazadas.

## INSTALACION

Se recomienda instalar la unidad a una altura superior a los 2 metros para evitar la pulverización sobre los ojos o rostro, y reducir el riesgo de vandalismo.

Asegúrese de dejar un espacio suficiente por encima del dispensador para permitir la apertura de la tapa frontal.